



## Gedetailleerde legende van het grafische scherm OptimDrive

### • De gepresteerde activiteiten:




P5	Begin van de dagelijkse periode	<b>P5:</b>	Nummer van de dagelijkse periode
	Rijden	= 08:11	Totaal aantal rij-uren van de periode
	Arbeid	= 00:53	Totaal aantal arbeidsuren van de periode
	Ter beschikking	= 00:48	Totaal aantal uren ter beschikking van de periode
	Pauze/ Rust	= 12:20	Totaal aantal rust-uren van de periode
	Kaart niet ingestoken	<b>AMP = 13:02</b>	Amplitude van de betreffende dagelijkse periode

### • De geëxtrapoleerde activiteiten:




P1	Begin van de dagelijkse geëxtrapoleerde periode		Geëxtrapoleerde tijd ter beschikking
	Geëxtrapoleerde rijtijd		Geëxtrapoleerde pauze/rust
	Geëxtrapoleerde arbeidstijd		

### • De overtredingen:



	Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd		Overschrijding van de dagelijkse rijtijd
	Overschrijding van de dagelijkse rijtijd		Overschrijding van de aaneengesloten rijtijd
	Onvoldoende dagelijkse rust		
	Onvoldoende wekelijkse rust		
	Dagelijkse periode langer dan 24h00 (of 30h00 in geval van dubbele bemanning),		

### • Divers :



Toestand Buiten bereik (Out)  
Scheidingslijn van de week

Dubbele bemanning

Einde van de kaartgegevens en dus einde van de gepresteerde en begin van de geëxtrapoleerde activiteiten